

### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 31173-2003, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

### Условия хранения и эксплуатации

Изделия должны храниться в упаковке предприятия изготовителя и эксплуатироваться по УХЛ 4.2, согласно ГОСТ 15150-69.

### Гарантийный талон

Обозначение изделия: ДС.03.21х10.14н

Количество: \_\_\_\_\_ шт.

Дата продажи (отгрузки): /\_\_\_/ \_\_\_\_\_ 2016г.

Гарантийный срок: **12 месяцев**

печать организации

М.П.



С условиями гарантии СОГЛАСЕН.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться к производителю.

### Производитель:

ИП Сорокина Г.Р.

Адрес: 423827, РТ, г. Набережные Челны

бульвар Юных Ленинцев д.6 кв. 375


тел./факс: 8-8552-444-273

[xammersd@rambler.ru](mailto:xammersd@rambler.ru)

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



**Надежная входная дверь,  
первый элемент Вашего дома.**



**Блок стальной дверной**

Соответствует ГОСТ 31173-2003

Сертификат СТ.RU.1.007.C00442

### Комплект поставки единицы изделия

- блок дверной – 1 комплект.
- ручка дверная – 1 комплект.
- заглушка пластиковая – 6 шт.
- паспорт изделия – 1 шт.
- упаковка картонная – 1 шт.
- ключи от цилиндрического механизма – 5 шт.

### Указания по монтажу

- Проем должен быть сухим\* и свободным от посторонних предметов, установку изделия следует производить в помещениях с полностью законченной отделкой и влажностью воздуха не более 60%.
- Рекомендуемые зазоры между стеной и коробом блока 15 мм на каждую сторону.
- Установка должна производиться на уровне отметки «чистого» пола.

### Порядок установки

1. Подготовка блока. При помощи широкой малярной ленты закрепите на стойках, в зазор между полотном и коробом, прокладки из несминаемого материала толщиной 5 мм (в комплект не входят) по две на каждую стойку ближе к середине. При помощи малярной ленты оклейте контур коробки с внутренней стороны, для защиты от монтажной пены.
2. Установка дверной ручки. Ручка укомплектована необходимыми крепежными изделиями. Сначала необходимо отвинтить декоративные накладки и закрепить квадрат в одной ручке при помощи установочного винта. Установите ручку с внешней стороны на полотно и закрепите при помощи саморезов. Вставьте длинные винты от стяжек в предусмотренные отверстия фланца второй половины ручки и накрутите удлинители на 3-4 оборота, затем оденьте ручку на квадрат и направляйте винты так что бы удлинитель оказался на против отверстий во фланце с внешней стороны. Вставьте короткие винты с противоположной стороны в удлинитель и закрутите на 5-6 оборотов. Утопите шляпку короткого винта в ручке и придерживая её закручивайте винт с внутренней стороны до фиксации.

Закрепите квадрат на второй половине ручки. Закрутите декоративные накладки

3. Монтаж блока. Установите дверной блок в проеме при помощи парных клиньев обеспечив рекомендуемый боковой, верхний зазор и вертикальность по уровню. Рекомендуется обеспечить зазор 8-10 мм под порогом коробки. Установите полотно, если вы его снимали, и проверьте закрывание полотна, избегайте резких толчков. Засверлите и зафиксируйте при помощи анкеров петлевую стойку. Повторно проверьте плотность прилегания полотна. Засверлите и зафиксируйте при помощи анкеров замочную стойку.
4. Установите пластиковые заглушки на отверстия для анкерных креплений (поставляются в комплекте).
5. Используйте монтажную пену с небольшим коэффициентом расширения, для обеспечения качественной изоляции зазоров по периметру коробки. Заполняйте зазоры начиная снизу вверх. Будьте внимательны и избегайте попадания пены на незащищенные участки изделия. В случае попадания пены на изделие не пытайтесь её вытирать, дайте ей хорошо засохнуть затем удалите. Время застывания пены зависит от производителя.
6. После окончательного затвердевания пены, удалите при помощи лезвия излишки пены и защитную малярную ленту.
7. Проверьте работу замков и ручек.

### Уход и эксплуатация

Ухаживать за внутренней поверхностью изделия можно при помощи слегка влажной салфетки из микрофибры. Внешнюю сторону допускается мыть моющими средствами не содержащими растворители. Работа уплотнительных прокладок обеспечивается при помощи собачки замка, избегайте запираения/отпираения замка если собачка не защелкнулась до конца, это уменьшит износ внутренних деталей замка.

### Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

\* Означает что проем не должен иметь не затвердевших строительных отделочных смесей и т.п.